Care And Maintenance
Clean the exterior of your W.C. with hot soapy water and a cloth.
Do not use harsh abrasives, particularly on areas displaying the Jacuzzi logo.

Care And Maintenance
Nettoyer l'extérieur du WC avec de l'eau chaude et un chiffon.
Ne pas utiliser des abrasifs durs, notamment sur les parties où le logo Jacuzzi apparaît.

Cura e manutenzione
Pulire la parte esterna del vaso con acqua saponata tiepida e un panno.
Non utilizzare sostanze o oggetti abrasivi, in particolar modo sulla zona su cui è riportato il logo Jacuzzi.

Close Coupled WCs
WC à réservoir attenant
Vaso Monobloco (con cassetta)

Installation Manual Use & maintenance
Notice d'Installation Emploi et entretien
Manuale di Installazione Uso e manutenzione

JACUZZI EUROPE S.P.A.
Socio Unico
Direzione e Coordinamento
Jacuzzi Brands, Corp. (USA)
S.S. Pontebbana, km 97,200
33098 Valvasone (PN) ITALIA
Tel + 39 0434 859111• Fax + 39 0434 85278
www.jacuzzi.eu
info@jacuzzi.it

Document ref : JLEACCPANEU

To be left with the end user
À conserver par l'utilisateur final
Da lasciare all'utente finale

Notes

Notes

UK

General Information

On receipt of your WC suite

Please inspect all ceramic items for transit damage prior to installation.
Do not attempt to install damaged items, contact your supplier.

Prior to installation

We recommend that your WC suite be connected to a mains water supply. If the cistern fill rate proves to be unsatisfactory, we advise that the restrictor be removed from the inlet valve assembly as illustrated in the care and maintenance section .
Please ensure that you have the correct type of soil pipe connector for your installation and that your top flush valve kit is complete.

Optional infill panels (Damea WC suite only)

Fitting these panels will give a “back to wall” appearance yet still allow access to supply & waste connections. They also conceal dirt traps behind the WC.
In order to accommodate the optional infill panels it is essential that the wall is at 90° to the floor.

Warranties

Cistern internals - 10 years from purchase date (excludes rubber seals.)
Ceramic items - Lifetime
Seat and cover - 5 years from purchase date

Technical specifications

Full flush	6 litres
Reduced flush	3 litres
Manufacturing Quality Standard	ISO 9001 - 2000
Flush performance	EN 997 - 2003

Tools required



Paragraph numbers refer to diagrams on pages 20 to 27

1 Flushing valve component checklist

1 “Twico 2" flush valve assembly
2 Push button assembly
3 Rubber seal
4 Backnut
5 Foam seal (thick)
6 “Fors” inlet valve
7 Rubber seal
8 1/2” BSP Backnut
9 Backnut spanner

2 10 Cistern coupling screw x 2
11 Metal washer x 6
12 Conical rubber washer x 2
13 Rubber washer x 4
14 Nut x 2
15 Wing nut x 2

3 Set the residual water Tab

Set Tab to ‘ - ’ minus see Appendix A

3b Pre-setting the overflow height.

Release the blue tab & set the overflow tube height to 25mm above the level of the waterline (dimension A). Lock into position by using the blue tab. (refer also to 9)

4 Setting the reduced flush cup

Twist to unlock the reduced flush cup and set the top edge to the appropriate graduation on the valve body. This ensures that the correct volume of water is delivered during the reduced flush cycle.

Aruba - set to mark no.		1
Allora	>	2
Damea	>	1
Natura	>	3
Phoenix	>	6
Sanctuary	>	0
Amari	>	3
Medina	>	6
Novello	>	6

5 Fit the cistern coupling screws etc. to the cistern in the sequence illustrated & fully tighten. (refer also to illustration 11).

Appendix B

Servicing the “Fors” inlet valve
Entretien du robinet d'alimentation « Fors »
Manutenzione della valvola di entrata “Fors”







Fit the complete assembly into the cistern and tighten the backnut to secure.

The thickest foam seal should fit over the fully tightened backnut

The top part of the valve can be detached if necessary by squeezing the two release tabs

Attach the spacer clip to the float tube on the side nearest the cistern wall.

Monter l’ensemble complet au r servoir de la chasse d’eau et serrer l’ crou de blocage pour immobiliser l’ensemble.

Le joint mousse le plus pais doit couvrir l’ crou de blocage serr fond.

La partie sup rieure du robinet peut tre d tach au besoin en pin ant les deux taquets de d gagement.

Fixer le clip-entretoise au tube flotteur sur le c t le plus proche de la paroi du r servoir de la chasse d’eau.

Montare l'assieme-valvola all'interno della cassetta, bloccandolo con il dado.

La guarnizione in gomma espansa pi alta dovrebbe posizionarsi sopra il dado (che dev'essere completamente avvitato).

Se necessario, la parte superiore della valvola pu essere separata premendo le linguette.

Montare il distanziale al tubo di galleggiamento (lato pi vicino alla parete della cassetta).



Secure the inlet hose at one of the positions indicated.

Note ! A back inlet servicing valve is supplied as an optional extra. If this is used, a stopper is supplied to seal the bottom inlet hole.

Fixer le tuyau d'entr e l'une des positions indiqu es.

Note ! Une soupape d'entretien pour alimentation arri re est fournie en suppl ment. Si elle est utilis e, un obturateur est fourni pour assurer l' tanch it du trou d'alimentation de dessous.

Collegare il flessibile di alimentazione come indicato.

Nota: nel caso fosse necessario, si pu usare la valvola di immissione posteriore (optional); in questo caso si deve chiudere il foro inferiore per mezzo del tappo in plastica, come indicato.

6 Fit the valve assembly into the cistern and tighten the backnut to secure.

The thick foam seal should fit over the fully tightened backnut.

The top part of the valve can be detached if necessary to assist installation by squeezing the two release tabs A.

7 Set the approximate height of the inlet valve to 50mm above the cistern water line.

Refer also to illustration 9
For all other types of inlet valve refer to appendix ‘A’

8 Secure the inlet valve.

9 Check overflow height A, water level B and valve height ℄

10 Place the cistern onto the WC pan.

11 Secure the cistern to the WC pan with the wingnuts and steel washers.

Ensure that you have connected the cistern and WC pan as illustrated, and that all items are fully tightened.
Note position of black foam seal.

12 Slide the complete assembly back to the wall taking care to engage the pan outlet into the waste connector.

Special Instructions - Damea WC Only

13a If you wish to fit the optional ceramic infill panels then you must ensure that your wall is at 90° to the floor.

13b Infill panel fixing kit checklist

1 Wall bracket
2 Self adhesive magnets
3 No.8 Woodscrew
4 Rubber Washer
5 Metal washer
6 Wall plug

13c Mark the corner position of the rear of the foot on the WC pan (this will assist in re-positioning the pan later.)

Mark a line from the outside edge of the foot on the wall by using a square as illustrated.

13d Withdraw the WC and cistern assembly away from the wall and mark an offset vertical line to the dimension illustrated.

13e On this new line mark off two horizontal lines to the dimensions illustrated.

13f Drill and plug the wall.

13g Fix the bracket to the wa**ll.**

13h Peel off the backing and fix the magnets into the recessed areas on the back of the infill panel.

13i The wall brackets can be slackened off to provide any minor adjustments**.**

13j Insert and pivot the infill panel to locate the magnets onto the wall bracket. Move the WC back to the position marked previously.

Installation contd. - All WCs

14 Mark the foot profile next to the fixing hole positions**.**

15 Remove the WC then drill & plug for floor fixings**.** (Please note that fixing kits may vary)

16 Position the WC suite over the fixings**.**

17 Ensure the waste outlet is engaged into the soil pipe**.**
Insert plastic sleeves into the fixing holes & secure the WC onto the fixing brackets**.**

Fix the cistern to the wall.

18 Flush out the supply pipework prior to connection**.**

19 Connect the inlet valve to the water supply & check for leaks.

20 1. Rotate the blue release lever through 180°

2. Raise the serrated leg to its maximum height

Special Instructions - Aruba WC Only

21a Remove the pushbutton housing.

21b Attach the push button extension post.

21c Refit the push button housing.

Installation continued - All WCs

22 Attach the link rods.

23 Position the cover, pressing down to automatically set the push button height.

24 Remove the cover and rotate the blue release lever through 180° to lock the assembly.

25 Replace the cover, and screw the button assembly into position**.**

26 Push button operation details

Supplemental Information - Unifill Inlet Valve
Informations suppl mentaires - Soupape d'alimentation Unifill
Informazioni supplementari - valvola di immissione "Unifill"

Appendix A



Inlet valve component checklist

1 Spacer clip
2 "Unifill" inlet valve
3 Fibre washer
4 Inlet hose
5 Conical rubber washer
6 Metal washer
7 Backnut
8 3/8¨g x 15mm straight connector
9 Plastic hole stopper
10 Plastic backnut
11 Back inlet servicing valve kit

Liste d' l ments de la soupape d'alimentation

1 Clip-entretoise
2 Robinet d'alimentation "Unifill"
3 Rondelle en fibre
4 Tuyau d'entr e
5 Rondelle conique en caoutchouc
6 Rondelle m tallique
7 crou de blocage
8 Raccord droit 3/8¨g x 15mm
9 Obturateur plastique
10 crou de blocage
11 Kit de soupape d'entretien pour alimentation arri re

Elenco componenti valvola di immissione

1 Distanziale
2 Valvola di immissione "Unifill"
3 Rondella in fibra
4 Flessibile di alimentazione
5 Guarnizione conica in gomma
6 Rondella metallica
7 Dado
8 Connettore - 3/8"G x 15 mm
9 Tappo di chiusura in plastica
10 Dado in plastica
11 Valvola di immissione posteriore (optional)



Connect the supply hose to the inlet valve and ensure that the assembly is firmly clipped onto the top of the overflow tube.

Raccorder le tuyau d'entr e au robinet d'alimentation et s'assurer que l'ensemble est fermement fix sur le dessus du tube de trop-plein.

Collegare il flessibile di alimentazione alla valvola di immissione; montare poi il tutto sulla clip presente alla sommit del troppo-pieno.



24



25



26

Care, Maintenance and Troubleshooting.

Once installed, flush the toilet 2 or 3 times to ensure it is functioning correctly and check all supply & waste connections for leaks.

If the toilet fails to remove solids please check the following.
1.You are pressing the correct button
2.The valve has been set correctly
3.There is no obstruction in the WC outlet or the connecting soil pipe.

Clean the exterior of your WC suite with hot soapy water and a cloth.

Do not use harsh abrasives particularly on areas displaying the Jacuzzi logo.

For servicing the “Fors” inlet valve refer to appendix ‘B’.

FR

Renseignements g n raux

A la r ception de votre bloc WC
Vous tes pri d'inspecter toutes les pi ces en c ramique pour relever, avant l'installation, les dommages qui auraient pu survenir pendant le transport.

Avant l'installation
Nous vous recommandons de raccorder le bloc WC la canalisation d'eau. Si la vitesse de remplissage du r servoir de chasse s'av re insuffisante, nous vous conseillons d'enlever la restriction install e sur le robinet d'entr e, de la fa on illustr e dans la section sur l'entretien. Veuillez vous assurer que vous disposez du raccord de tuyau de d charge convenant votre installation, et que votre kit de soupape sup rieure de vidange est complet.

Panneaux d'habillage en option (S rie Damea uniquement)
L'installation de ces panneaux donne l'impression que votre appareil est mont m me le mur, mais offre n anmoins l'acc s aux raccords d'alimentation et de d charge. En outre, ces panneaux dissimulent des collecteurs d'impuret s derri re les WC Pour permettre l'installation des panneaux d'habillage optionnels, il est indispensable que le mur soit perpendiculaire au sol.

Garanties
Parties internes du r servoir de chasse -10 ans compter de la date d'achat (l'exclusion des joints de caoutchouc)
Pi ces de c ramique - Dur e de vie des WC
Abattant - 5 ans compter de la date d'achat

Fiche technique	
Chasse int grale	6 litres
Chasse d bit r duit	3 litres
Norme de fabrication	ISO 9001 - 2000
Rendement de la chasse	EN 997 - 2003

Outils n cessaires

















15



16



17



18



19

Les numéros des paragraphes se reportent aux schémas aux pages 20 27

1 **Liste des éléments du mécanisme de la chasse d'eau**

1 Soupape de chasse d'eau « Twico 2 »
2 Bouton-poussoir
3 Joint en caoutchouc
4 crou de blocage
5 Joint mousse (pais)
6 Robinet d'alimentation « Fors »
7 Joint en caoutchouc
8 crou de blocage ½'' BSP
9 Clef pour crou de blocage.

2 10 2 raccords vis pour le r servoir
11 6 rondelles m talliques
12 2 rondelles coniques en caoutchouc
13 4 rondelles en caoutchouc
14 2 crous
15 2 crous oreilles

3 **R gler le taquet d'eau r siduelle**

R gler le taquet ‘ - ’ moins - voir l’appendix A

3b **Préréglage de la hauteur du trop-plein**

Desserrer le taquet bleu et r gler la hauteur du tube de trop-plein 25 mm au-dessus du niveau d'eau dimension A. Verrouiller en utilisant le taquet bleu (se reporter galement 9).

4 **R glage de la coupelle de chasse d'eau partielle**

Tourner pour d verrouiller la coupelle de chasse d'eau partielle et r gler le bord sup rieur la graduation appropri e sur le corps de soupape. Ce r glage permet de fournir le volume ad quat d'eau au cours d'un cycle de chasse d'eau partielle.

Aruba	r gler au rep re n°	1
Allora	>	2
Damea	>	1
Natura	>	3
Phoenix	>	6
Sanctuary	>	0
Amari	>	3
Medina	>	6
Novello	>	6

5 Fixer les raccords à vis du réservoir de la chasse d'eau, etc. au réservoir dans l'ordre illustré et serrer à fond. (se reporter également à l'illustration 11)

6 Monter le m canisme dans le r servoir de la chasse d'eau et serrer l' crou de blocage pour immobiliser l'ensemble.

Le joint mousse pais doit couvrir l' crou de blocage serr fond.

La partie sup rieure du m canisme peut tre d tach e au besoin pour faciliter l'installation en desserrant les deux taquets de d gagement A.

7 R gler la hauteur approximative du robinet d'alimentation à 50 mm au-dessus du niveau d'eau du réservoir de la chasse d'eau.

Se reporter galement l'illustration 9.
Pour tous les autres types de robinets d'alimentation se reporter la page 27.

8 Fixer le robinet d'alimentation

9 V rifier la hauteur du trop - plein A, le niveau B et la hauteur du robinet ℄

10 Placer le r servoir de la chasse d'eau sur la cuvette du WC.

11 Fixer le r servoir de la chasse d'eau la cuvette du WC avec les crous oreilles et les rondelles en acier.

V rifier le raccordement du r servoir de la chasse d'eau la cuvette du WC selon l'illustration et le serrage bloc de tous les l ments
Faire attention la position du joint mousse noir.

12 Refaire glisser l'ensemble complet contre le mur en veillant introduire l'orifice de sortie de la cuvette dans le raccord de d charge.

Consignes sp ciales - WC Damea uniquement

13a Exigences sp ciales des murs pour les tabliers cache tuyauterie Damea facultatifs.

Pour poser les tabliers cache tuyauterie c ramiques en option, il est imp ratif que le mur soit perpendiculaire au sol 90º.

13b Liste d' l ments du kit de fixation du panneau d'habillage

1. Console murale
2. Aimants auto-adh sifs
3. Vis bois N°8
4. Rondelle en caoutchouc
5. Rondelle m tallique
6. Cheville murale

13c Tracer la position angulaire de l'arri re du pied de la cuvette du WC (ce trac facilitera le repositionnement de la cuvette ult rieurement).
Tracer une ligne du bord ext rieur du pied du mur en utilisant une querre comme l'indique l'illustration.















12



13a



13b



13c



13d



13e

13d Retirer le WC et le r servoir de la chasse d'eau du mur et tracer une ligne verticale d cal e la dimension indiqu e.

13e Sur cette nouvelle ligne, tracer deux lignes horizontales aux dimensions indiqu es.

13f Percer le mur et ins rer les fiches.

13g Fixer la console au mur.

13h Retirer la protection adh sive et fixer les aimants dans les renfoncements au dos du panneau.

13i Les consoles murales peuvent tre desserr es pour effectuer de petits ajustements.

13j Replacer le WC la position marqu e pr c demment.
Ins rer le tablier cache tuyauterie et le faire pivoter pour positionner les aimants contre la console murale.

Suite de l'installation - Tous les WC

14 Tracer l'aide d'un crayon le profil du pied du WC c t de la position des trous de fixation.

15 Retirer le WC puis percer des trous et ins rer les chevilles pour les fixations au sol.
NB. Les lots de fixations peuvent varier.

16 Placer l'ensemble du WC sur les fixations.

17 S'assurer que l'orifice d' vacuation est bien introduit dans le tuyau de d charge.
Ins rer les chevilles plastiques dans les trous de fixation et fixer le WC sur les consoles de fixation.

Fixer le r servoir de chasse d'eau au mur.

18 Rincer la tuyauterie d'alimentation avant de proc der au raccordement.

19 Raccorder le robinet d'alimentation l'arriv e d'eau et v rifier l' tanch it .

20 Faire tourner le levier bleu de d gagement sur 180°.
lever l'embout en dents de scie sa hauteur maximale.

Consignes Sp ciales WC Aruba Uniquement

21a Retirer le logement du bouton-poussoir.

21b Fixer le montant du bouton-poussoir.

21c Reposer le logement du bouton-poussoir.

Suite de l'installation - Tous les WC

22 Fixer les tiges de liaison

23 Placer le couvercle, en appuyant pour r gler automatiquement la hauteur du bouton-poussoir.

24 Retirer le couvercle et faire tourner le levier bleu sur 180° pour verrouiller l'ensemble.

25 Reposer le couvercle et visser le bouton pour le mettre en place.

26 D tails de fonctionnement du bouton-poussoir.

Entretien et dépannage

Une fois que le WC est install , tirer la chasse d'eau 2 ou 3 fois pour v rifier son bon fonctionnement et l' tanch it de tous les raccords d'alimentation et de d charge.

Si le WC n'arrive pas vacuer les mati res solides, v rifier les points suivants :
Le bouton appropri est enfonc .
Le robinet a t r gl correctement.
L'orifice d' vacuation ou le tuyau de d charge n'est pas bouch .

Nettoyer l'ext rieur du WC avec de l'eau chaude et un chiffon.

Ne pas utiliser des abrasifs durs, notamment sur les parties o le logo Jacuzzi appara t.

























IT

Al ricevimento del vaso
Prima di procedere all'installazione controllare che gli articoli ceramici non presentino danni dovuti al trasporto.
Non eseguire l'installazione di articoli danneggiati, contattare il fornitore.

Prima dell'installazione
Si raccomanda il collegamento del vaso al condotto principale di entrata dell'acqua.
Nel caso in cui il livello di riempimento del serbatoio non sia soddisfacente, possibile rimuovere il limitatore dal gruppo valvola di ammissione come mostrato nella sezione relativa alla cura ed alla manutenzione. Assicurarsi che il modello di connettore del tubo per pavimento in possesso sia adeguato all'istallazione che il kit valvola superiore per lo sciacquo sia completo.

Pannelli d'ispezione in ceramica (solo vaso Damea)
Questi pannelli consentono al vaso Damea l'installazione a filo parete, inoltre permettono l'accesso al tubo di entrata dell'aqua.
Al fine di montare correttamente i pannelli necessario che la parete sia posta a 90° rispetto al pavimento.

Garanzie
Componenti interni della cassetta - 10 anni dalla data di acquisto (escluso le guarnizioni in gomma).
Ceramica- Illimitata
Sedile coperchio - 5 anni dalla data di acquisto

Specifiche tecniche

Scarico completo	6 litri
Scarico ridotto	3 litri
Standard per la qualit di produzione	ISO 9001 - 2000
Prestazione scarico	EN 997 - 2003

Utensili necessari

I numeri dei paragrafi si riferiscono alle schede sulle pagine 20 a 27

1 Elenco componenti batteria della cassetta

1. Gruppo “Twico 2”
2. Unit pulsante Push
3. Guarnizione in gomma
4. Ghiera
5. Guarnizione in materiale espanso (spesso)
6. Valvola di ammissione “Fors”
7. Guarnizione in gomma
8. Ghiera BSP ½”
9. Chiave per ghiera

2 10. Vite per montaggio cassetta x 2
11. Rondella metallica x 6
12. Rondella conica in gomma x 2
13. Rondella in gomma x 4
14. Dado x 2
15. Dado a farfalla x 2

3 Regolazione della linguetta per l'acqua residua

Regolare la linguetta a ‘ - ’ meno - far riferimento all’appendice A

3b Regolazione dell'altezza del flusso

Sganciare la linguetta blu e regolare l'altezza del tubo scolmatore a 25 mm sopra il livello della linea dell'acqua. Bloccarne la posizione utilizzando la linguetta blu (far riferimento anche a 9)

4 Regolazione della vaschetta per lo scarico ridotto

Ruotare e bloccare la vaschetta per lo scarico ridotto e regolare il bordo superiore fino alla corretta graduazione sul corpo della valvola. Tale operazione assicura che sia inviato il corretto volume d'acqua durante il ciclo di sciacquo ridotto.

Aruba - regolare fino alla linea di demarcazione n. 1

Allora	>	2
Damea	>	1
Natura	>	3
Phoenix	>	6
J4	>	0
Amari	>	3
Medina	>	6
Novello	>	6

5 Posizionare le viti di fissaggio della cassetta stessa, nella sequenza illustrata, quindi stringere completamente. (far riferimento anche all'illustrazione 11)

7. Ceramic infill panel kit (Damea only)
   - 7a.Ceramic infill panels
   - 7b.Bracket set
   - 7c.Magnet pack

7. Kit de panneaux d'habillage en c ramique (Damea uniquement)
   - 7a.Panneaux d'habillage en c ramique
   - 7b.Jeu de consoles
   - 7c.Jeu d'aimants

7. Kit per il montaggio dei pannelli d'ispezione in ceramica. (solo Damea)
   - 7a.Pannelli d'ispezione in ceramica
   - 7b.Kit staffe
   - 7c.Gruppo magneti



Spares code DAPANPNL .....
Référence de pièce détachée DAPANPNL
Codice ricambi DAPANPNL .....

Spares code DAMMAGNETPACK
Référence de pièce détachée DAMMAGNETPACK
Codice ricambi DAMMAGNETPACK

Spares code DAPNLBRACKET
Référence de pièce détachée DAPNLBRACKET
Codice ricambi DAPNLBRACKET

8. Button extension kit (Aruba only)

8. Liste d'éléments (Aruba uniquement)
   Kit du montant du bouton-poussoir

8. Elenco componenti (solo Aruba)
   Kit di estensione pulsante



Spares code 274.600.00.1
Référence de pièce détachée 274.600.00.1
Codice ricambio 274.600.00.1

Components Checklist

1. Cistern cover
2. Cistern
3. WC pan
4. Cistern fittings pack
5. WC floor fixing pack
6. Cistern fixing screw pack

Liste d' l ments

1. Couvercle du r servoir de la chasse d'eau
2. R servoir de la chasse d'eau
3. Cuvette de WC
4. Accessoires de chasse d'eau
5. Lot de fixations du WC au sol
6. Lot de vis de fixation r servoir de la chasse d'eau

Elenco componenti

1. Coperchio per cassetta
2. Cassetta
3. Vaso monobloco
4. Kit di installazione della cassetta
5. Kit per il fissaggio del vaso al pavimento
6. Kit di viti per il fissaggio della cassetta

Spares code 273.321.KG.1
Référence de pièce détachée 273.321.KG.1
Codice ricambio 273.317.KG.1

Spares code WB5N or S8WCA80
Référence WB5N ou S8WCA80
Codice ricambio WB5N o S8WCA80

Spares code JCISTFXKIT
Référence de pièce détachée JCISTFXKIT
Codice ricambio JCISTFXKIT

6 Inserire il gruppo valvola all'interno della cassetta e fissare stringendo la ghiera. La guarnizione in materiale espanso che funge da spessore dovr posizionarsi oltre la ghiera completamente serrata. Se necessario, possibile smontare la parte superiore della valvola comprimendo le due linguette di sgancio, al fine di agevolare l'installazione.

7 Regolare l'altezza della valvola di ammissione approssimativamente 50 mm oltre la linea dell'acqua del serbatoio.

Far riferimento anche all'illustrazione 9
Per tutti gli altri tipi di valvola di ammissione far riferimento alla pagina 27.

8 Stringere la valvola di ammissione

9 Rapporto finale della valvola/troppopieno/altezze dei livelli dell'acqua

10 Posizionare la cassetta sopra il vaso

11 Fissare la cassetta al vaso con i dadi a farfalla e le rondelle in ferro.

Assicurarsi di aver eseguito il collegamento della cassetta con il vaso nel modo illustrato, e che tutti i componenti siano completamente serrati.
Notare la posizione della guarnizione in materiale espanso nero.

12 Assicurarsi di aver eseguito il collegamento della cassetta con il vaso nel modo illustrato, e che tutti i componenti siano completamente serrati.

Istruzioni speciali - solo vaso Damea

13a Requisiti speciali dell'installazione per i pannelli di ispezione in ceramica Damea

Nel caso in cui si desideri installare i pannelli di ispezione in ceramica, necessario assicurarsi che la parete sia posta con un angolo di 90° rispetto al pavimento.

13b Elenco Kit per il fissaggio del pannello di ispezione:

1 Staffa per parete
2 Magneti auto adesivi
3 N.8 viti per legno
4 Rondella in gomma
5 Rondella metallica
6 Collegamento a parete

13c Contrassegnare la posizione angolare della parte posteriore del basamento del vaso (ci agevoler il suo successivo posizionamento)
Contrassegnare con una linea la posizione del bordo esterno del basamento sulla parete utilizzando una squadra nel modo illustrato.

13d Ritirare l'unit vaso e cassetta dalla parete e tracciare una linea parallela interna rispetto al profilo del vaso delle dimensioni indicate nel disegno.

13e Su questa, contrassegnare due linee delle dimensioni illustrate.

13f Forare la parete ed inserire i tasselli.

13g Fissare la staffa alla parete.

13h Scartare la parte posteriore e fissare i magneti all'interno delle zone incassate sulla parte posteriore del pannello di montaggio.

13i E possibile regolare le staffe a parete al fine di consentire una perfetta installazione.

13j Posizionare nuovamente il vaso nel punto contrassegnato in precedenza. Inserire il pannello di montaggio come nei disegni in modo da posizionare i magneti sulle staffe a parete.

Continua installazione tutti vasi

14 Contrassegnare il profilo del basamento in prossimit delle posizioni dei fori di fissaggio Codice WB5N

15 Rimuovere il vaso, forare ed inserire i tasselli di fissaggio al pavimento.
NB: I kit di fissaggi possono cambiare

16 Posizionare il vaso sopra i dispositivi di fissaggio

17 Controllare che lo scarico sia collegato. Inserire le guaine in plastica all'interno dei fori e bloccare il vaso sulle staffe di fissaggio.

Codice S8WCA80. Far riferimento alle istruzioni insertite nel kit di fissaggio.

Fissare la cassetta alla parete

18 Svuotare il tubo di alimentazione dell'acqua prima di eseguire il collegamento.

19 Collegare la valvola di entrata all'alimentazione dell'acqua ed assicurarsi che non siano presenti perdite

20 1. Ruotare la leva blu di sgancio di 180°
2. Sollevare il piedino dentato alla sua altemassima

Istruzioni Speciali - Solo Vaso Aruba

21a Rimuovere l'alloggiamento del pulsante Push

21b Collegare il montante del pulsante push

21c Posizionare nuovamente l'alloggiamento del pulsante Push

CONTINUA INSTALLAZIONE - TUTTI I VASI

22 Montare le barre di collegamento

23 Posizionare il coperchio, spingendo al fine di regolare automaticamente l'altezza del pulsante Push

24 Rimuovere il coperchio e ruotare la leva blu di sgancio di 180° al fine di bloccare l'unità.

25 Posizionare nuovamente il coperchio ed avvitare l'unit pulsante per allocarla nella sua corretta posizione.

26 Dettagli di funzionamento del pulsante Push.

Cura, manutenzione e soluzione dei problemi

Nel caso in cui il vaso non scarichi correttamente, eseguire i seguenti controlli.

1.E' stato premuto il pulsante corretto
2.La valvola stata regolata in modo corretto
3.Non presente alcuna ostruzione nel condotto di scarico del vaso o nel tubo di raccordo a terra.

Pulire la parte esterna del vaso utilizzando acqua saponata tiepida ed un panno.

Per la pulizia, non utilizzare sostanze o oggetti abrasivi in particolare nella zona in cui è riportato il logo Jacuzzi.